


Schmierplan Heckflosse

Motor-Ölablaßschraube




Motor-Ölmeßstab



Motor-Öleinfüllstutzen



Wasserpumpe



Unterer Querlenker
rechts und links je (2)




Oberer Querlenker,
vorne
rechts und links je (1)



Einspritzpumpe



Vorderrad-Lager
(linkes u. rechtes Rad)




Vorratsbehälter für
Bremsen und Kupplung



Scharniere
Vordertüren (4)



Lenkgehäuse
Öleinfüllschraube



Scharniere
Hintertüren (4)



Hinterachse
Öleinfüllschraube,
Ölablaßschraube



Schmiernippel an
der Hinterachse (2)



Gelenkwelle Mitte (1)
(sofern nicht wartungsfrei)



Gelenkwelle vorne (1)



Schmierung
am Achsschenkel
rechts und links je (3)



Oberer Querlenker,
hinten
[rechts u. links je (1)]



Lager des Lenkungs-
zwischenhebels (1)



Wechselgetriebe-
Öleinfüllschraube,
Ölablaßschraube

